Manuel d'utilisation Nokia 3720 classic

Sommaire		Options pour l'appareil photo et la	22
		vidéo	33
Sécurité	4	Galerie	33
Securite	4	Divertissement	35
Durabilité	5	Écouter de la musique	35
Darabilite	,	Internet	38
Prise en main	7	Jeux et applications	40
Touches et composants	7	Jeux et applications	40
Insérer la carte SIM et la batterie	7	Cartes	41
Insérer et retirer la carte mémoire	9	Télécharger des cartes	41
Charger la batterie	10	Cartes et GPS	42
Antenne	10	Services supplémentaires	42
Accessoires	10	Services supprementalles	
		S'organiser	43
Allumer le téléphone	12	Gérer les contacts	43
À propos de votre appareil	12	Cartes de visite	44
Services réseau	12	Date et heure	45
Codes d'accès	13	Réveil	45
Allumer et éteindre l'appareil	14	Agenda	45
Mode veille	14	Liste A faire	45
Parcourir les menus	16	Notes	46
Torche	16	Nokia PC Suite	46
Verrouillage du clavier	16	Calculatrice	46
Fonctions ne nécessitant pas de carte		Compte à rebours	46
SIM	17	Chronomètre	46
Mode Avion	17		
		Support et mises à jour	47
Personnaliser votre appareil	18	Support	47
Paramètres de base	18	My Nokia	48
Personnaliser le téléphone	19	Télécharger un contenu	48
Se connecter	21	Mises à jour logicielles via votre	
Services de l'opérateur réseau	23	ordinateur	48
		Mises à jour logicielles par liaison rad	
Rester en contact	25	(OTA)	48
Émettre des appels	25	Rétablir la configuration d'origine	49
Texte et messages	27		
E-mail	31	Conseils verts	50
Dhata atuidéa	22	Economiser de l'énergie	50
Photo et vidéo	32	Recycler	50
Prendre une photo	32	En savoir plus	50
Enregistrer un clip vidéo	33		

Gestion des droits numériques	51
Applications tierces	51
Accessoires	51
Batterie	51
Informations relatives à la batterie et au chargeur	51
Précautions d'utilisation et	
maintenance	53
Recyclage	53
Informations supplémentaires	F 2

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ



Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

PERSONNEL HABILITÉ



Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES



N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Durabilité


Votre appareil est conçu pour résister à des conditions ambiantes difficiles. Il est testé et certifié conforme à la norme internationale IEC 60529/niveau IP54 en matière de protection contre l'eau et la poussière et conforme à la norme IEC 60068-2-27 en matière de protection contre les chocs.

Les accessoires qui doivent être utilisés avec cet appareil ne répondent pas aux mêmes spécifications en matière de durée, de résistance à la poussière ou à l'eau que cet appareil. Par exemple, tous les chargeurs ne doivent être utilisés que lorsqu'ils sont au sec. Ils ne doivent jamais être utilisés s'ils sont mouillés ou humides

Utilisation de l'appareil dans des environnements humides ou poussiéreux

- L'étanchéité signifie une résistance à l'eau propre et douce uniquement. N'exposez pas l'appareil à tout autre type de liquide. Par exemple, n'exposez pas l'appareil à de l'eau de mer, à des boissons, à de la boue, à des produits chimiques ou des détergents.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau chaude.
- Si l'appareil a été exposé à de l'eau, essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec. S'il a été exposé à de l'eau salée ou à un autre liquide, aspergez-le immédiatement d'un peu d'eau propre et douche. L'appareil doit être essuyé avec soin.

- Ne connectez jamais quoi que ce soit aux connecteurs inférieurs s'ils sont poussiéreux, mouillés ou humides. Par exemple, ne chargez jamais l'appareil si les connecteurs situés sous celui-ci sont mouillés ou humides. N'essayez jamais de connecter de force quoi que ce soit aux connecteurs, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Avant d'ouvrir la façade arrière (1), nettoyez et séchez l'appareil pour empêcher l'eau ou la poussière d'atteindre l'intérieur de l'appareil et ouvrez l'appareil uniquement dans des environnements propres et secs. Assurez-vous que l'intérieur de votre appareil et le système de fermeture de votre façade arrière (1) sont secs, propres et ne renferment aucun objet. Tout corps étranger ou toute poussière risque d'endommager l'étanchéité de l'appareil.
- Si les connecteurs sont poussiéreux. ils doivent être précautionneusement nettovés avant toute utilisation. Pour nettoyer les connecteurs inférieurs et la zone qui les entoure, vous pouvez ouvrir le cache du connecteur (2) au bas de l'appareil et asperger précautionneusement les connecteurs inférieurs avec un peu d'eau propre et douce afin d'éliminer la poussière. Séchez délicatement l'appareil et la zone qui entoure les connecteurs. L'intérieur des connecteurs doit pouvoir sécher. N'insérez jamais aucun outil dans les connecteurs ou dans la zone qui les entoure.



- Façade arrière Cache du connecteur 1 2

Vous voulez que votre appareil soit prêt à être utilisé? Vous pouvez compter sur sa robustesse et sa durabilité même en cas de conditions ambiantes difficiles.

Prise en main


Découvrez votre appareil, installez la batterie, la carte SIM et la carte mémoire, et prenez connaissance des informations importantes.

Touches et composants



- 1 Écouteur
- 2 Affichage
- 3 Touches écran gauche et droite
- 4 Touche d'appel

- 5 Micro
- 6 Touche Torche
- 7 Touche de fin / Touche marche/arrêt
- 8 Touche Navi™ (touche de défilement)
- 9 Clavier




- 10 Touches de volume
- 11 Haut-parleur
- 12 Oeilleton de la dragonne
- 13 Objectif
- 14 Flash de l'appareil photo
- 15 Cache du connecteur
- 16 Connecteur AV Nokia (2,5 mm)
- 17 Câble micro-connecteur USB
- 18 Connecteur de charge

Insérer la carte SIM et la batterie


Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BL-5CT. Utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. <u>Voir</u>
"<u>Directives d'authentification des</u>
batteries Nokia", p. 52.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.




Pour libérer et replacer la façade arrière, tournez la vis à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis.

 Pour libérer la façade arrière, tournez la vis vers la gauche au maximum (1, 2). Ne serrez pas trop.




2 Retirez la façade arrière et la batterie (3, 4).




3 Ouvrez le logement de la carte SIM. Insérez la carte dans le logement prévu à cet effet en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas (5). Fermez le logement de la carte SIM.



4 Alignez les connecteurs de la batterie et insérez celle-ci (6). Remettez la façade arrière en place (7). La façade arrière s'adapte parfaitement. Appuyez sur la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.



5 Vérifiez que la façade arrière est bien en place. Verrouillez la façade arrière en tournant la vis vers la droite au maximum (8, 9). Ne serrez pas trop.



Insérer et retirer la carte mémoire




Utilisez seulement des cartes de type cartes microSD agréées par Nokia pour cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Votre appareil prend en charge des cartes microSD d'une capacité jusqu'à 8 Go.

La taille d'un seul fichier ne doit pas excéder 2 Go.

Insérer la carte mémoire



- 1 Retirez la façade arrière et la batterie.
- 2 Ouvrez le logement de la carte mémoire (1).
- 3 Insérez la carte dans le logement prévu à cet effet en veillant à ce que les connecteurs soient orientés vers le bas (2).
- 4 Fermez le logement de la carte mémoire (3, 4).
- 5 Remettez en place la batterie et la facade arrière.

Retirer la carte mémoire

- 1 Retirez la façade arrière et la batterie.
- Ouvrez le logement de la carte mémoire et retirez la carte mémoire. Fermez le logement de la carte mémoire.
- Remettez en place la batterie et la façade arrière.

Charger la batterie

Maintenez l'appareil au sec. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher entièrement avant d'y connecter le chargeur.

Votre batterie a té partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

1 Branchez le chargeur à une prise secteur murale.



- 2 Connectez le chargeur à l'appareil.
- 3 Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Antenne



Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

Sur la figure, la zone de l'antenne est indiquée en gris.

Accessoires

Maintenez l'appareil au sec. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher entièrement avant d'y connecter un accessoire.

S'il est connecté, retirez le chargeur de l'appareil avant d'ouvrir le cache du connecteur.

Connecter un câble USB



Ouvrez le cache du connecteur USB et connectez le câble USB à l'appareil.

Kit oreillette

Avertissement:

Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : HS-105. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Dragonne



Insérez une dragonne comme illustré, puis resserrez-la.

Que signifie le symbole représentant une torche sur le clavier? Activez votre téléphone et utilisez ses diverses fonctions.

Allumer le téléphone

Découvrez comment allumer votre téléphone et utiliser les fonctions de base.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux GSM 900, 1 800 et 1 900 MHz. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement:

Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous fournir

des instructions et vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Codes d'accès

Pour définir la manière dont votre téléphone doit utiliser les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Codes d'accès.

Le code de sécurité vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Vous pouvez le modifier et configurer le téléphone pour qu'il sollicite sa saisie. Certaines opérations peuvent exiger le code de sécurité quels que soient les paramètres, notamment si vous souhaitez restaurer les paramètres d'origine. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, ce dernier doit être réparé et des frais

- supplémentaires peuvent vous être facturés. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.
- Le code PIN (UPIN) fourni avec la carte SIM (USIM) protège votre carte contre toute utilisation non autorisée.
- Le code PIN2 (UPIN2), fourni avec certaines cartes SIM (USIM), est nécessaire pour accéder à certains services.
- Les codes PUK (UPUK) et PUK2 (UPUK2) peuvent être fournis avec la carte SIM (USIM). Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, vous êtes invité à saisir le code PUK. Si les codes ne sont pas fournis, contactez votre prestataire de services.
- Le mot de passe de limitation est requis si vous utilisez le service de limitation des appels pour restreindre les appels de/vers votre téléphone (service réseau).
- Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité du navigateur, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur..

Allumer et éteindre l'appareil



Allumer et éteindre

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

Entrer le code PIN

Si vous y êtes invité, entrez le code de PIN (affiché sous la forme ****).

Définir l'heure et la date


Si vous y êtes invité, entrez la date, l'heure locale et le fuseau horaire ainsi que l'heure d'été de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous pouvez être invité à vous procurer les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Mode veille

Lorsque l'appareil est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode veille

Écran



- Puissance du signal du réseau cellulaire 411
- État de charge de la batterie 2
- 3 Témoins
- 4 Horloge
- 5 Nom du réseau ou logo de l'opérateur 6
 - Date
- 7 Écran
- 8 Fonction de la touche écran gauche
- Fonction de la touche Navi, ci-après désignée sous le nom de touche de défilement.
- 10 Fonction de la touche écran droite

Vous pouvez modifier la fonction des touches écran gauche et droite. Voir " Touches écran gauche et droite ", p. 20.

Fonction d'économie de la batterie

Votre téléphone est doté des fonctions Economie de batterie et Mode Sommeil, qui permettent d'économiser la puissance de la batterie en mode veille lorsqu'aucune touche n'est utilisée. Ces fonctions peuvent être activées. Voir "Écran", p. 20.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche une liste de fonctionnalités et d'informations sélectionnées auxquelles vous pouvez accéder directement.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage > Ecran d'accueil.

Activer l'écran d'accueil

Sélectionnez Mode écran d'accueil.

Organiser et personnaliser l'écran d'accueil

Sélectionnez Personnaliser la vue.

Sélectionner une touche pour activer l'écran d'accueil

Sélectionnez Tche écran d'accueil.

Naviguer dans l'écran d'accueil

Faites défiler vers le haut ou le bas pour naviguer dans la liste et sélectionnez Sélect., Afficher ou Modifier. Les flèches indiquent que d'autres informations sont disponibles.

Arrêter la navigation

Sélectionnez Quitter.

Raccourcis

Lorsque votre appareil est en mode veille ou en mode écran d'accueil, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants.

Répertorier les appels manqués, reçus et composés

Appuyez sur la touche d'appel. Pour émettre un appel, faites défiler jusqu'au numéro ou nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Lancer le navigateur Internet

Maintenez la touche 0 enfoncée.

Appeler la boîte vocale

Maintenez la touche 1 enfoncée.

Utiliser les autres touches comme raccourcis

Voir "Touches d'appel abrégé", p. 25.

Témoins

- Vous avez reçu de nouveaux messages.
- Vous disposez de messages non envoyés, annulés ou ayant échoué.
- Le clavier est verrouillé.
- L'appareil ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte.
- Une alarme est définie.
- G/E L'appareil est enregistré sur le réseau GPRS ou EGPRS.
- L'appareil possède une connexion
- La connexion GPRS ou EGPRS est suspendue (en attente).
- * La connectivité Bluetooth est activée.
- L'appareil reçoit un signal GPS (antenne GPS externe nécessaire).
- L'appareil ne reçoit aucun signal GPS (antenne GPS externe nécessaire) .
- 2 Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, la seconde est sélectionnée.
- Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
- Les appels sont restreints à un groupe d'utilisateurs limité.
- Le mode actuellement actif est programmé.

La fonction Torche est activée.

Parcourir les menus

Le téléphone offre un large éventail de fonctions regroupées dans des menus.

- Pour accéder au menu, appuyez sur Menu.
- 2 Faites défiler jusqu'au menu et sélectionnez une option (par exemple, Paramètres).
- 3 Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, sélectionnez-en un (par exemple, Appels).
- 4 Choisissez le paramètre voulu.
- 5 Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez Retour. Pour quitter le menu, sélectionnez Quitter.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > **Affichage du menu**. Faites défiler vers la droite et sélectionnez l'une des options disponibles.

Pour réorganiser le menu, sélectionnez **Options > Organiser**. Faites défiler jusqu'à l'élément de menu à déplacer et sélectionnez **Déplacer**. Faites défiler jusqu'à l'endroit auquel vous souhaitez déplacer l'élément de menu et sélectionnez **OK**. Pour enregistrer la modification, sélectionnez **Finir > Oui**.

Torche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme torche.

Allumer la torche

En mode veille ou dans l'écran <u>d'acc</u>ueil, maintenez enfoncée la touche La clavier doit être déverrouillé.

Ne dirigez pas la torche vers les yeux à faible distance.

La torche s'éteint automatiquement dans les cas suivants :

- La batterie est faible
- Après 30 minutes
- Durant des appels entrants ou sortants
- Lorsque vous activez l'appareil photo

Après l'appel ou après avoir désactivé l'appareil photo, la torche ne se rallume pas automatiquement.

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier afin d'empêcher toute utilisation accidentelle des touches, sélectionnez **Menu** et appuyez sur * dans les trois secondes et demie qui suivent.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez Activer, puis appuyez sur * dans la seconde et demie qui suit. Entrez le code de verrouillage s'il vous est demandé.

Pour répondre à un appel alors que le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Les autres fonctions disponibles sont le verrouillage automatique du clavier et le verrou de sécurité. <u>Voir</u> <u>"Téléphone", p. 18.</u>

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Fonctions ne nécessitant pas de carte SIM

Certaines fonctions de votre téléphone, telles que l'organiseur et les jeux, peuvent être utilisées sans nécessiter l'insertion d'une carte SIM. Certaines fonctions apparaissent en grisé dans les menus et ne peuvent pas être utilisées.

Mode Avion

Utilisez le mode Avion dans des environnements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques pour désactiver toutes les fonctions utilisant ces fréquences. Vous pouvez toujours à avoir accès aux jeux en mode déconnecté, à l'agenda et au répertoire. Lorsque le mode Avion est activé,

— s'affiche.

Activer le mode Avion

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer ou Personnaliser

Désactiver le mode Avion

Sélectionnez un autre mode.

Avertissement:

Le mode Avion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, y compris d'appels d'urgence, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Si vous devez émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est verrouillé et qu'il est en mode Avion, vous pouvez également entrer un numéro d'urgence officiel programmé sur votre appareil dans le champ du code de verrouillage et sélectionner "Appel". L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le mode Avion pour émettre un appel d'urgence.

Vous voulez laisser libre cours à votre créativité? Donnez à votre appareil son propre look en choisissant vos sonneries, votre fond d'écran et votre thème.

Personnaliser votre appareil

Configurez votre appareil, personnalisezle et connectez-le de différentes facons.

Paramètres de base Téléphone

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone et l'une des options suivantes :

Param. de langue — pour définir la langue, sélectionnez Langue du téléphone et une langue. Pour définir la langue du téléphone en fonction des informations contenues sur la carte SIM, sélectionnez Langue du téléphone > Automatique.

Etat de la mémoire — pour consulter la consommation de mémoire

Verrou automatique — pour paramétrer l'appareil afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone est en mode écran d'accueil et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné

Verrou de sécurité — pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier

Reconn. vocale — <u>Voir "Commandes</u> vocales", p. 21.

Invite mode Avion — pour que le téléphone vous demande si vous

souhaitez utiliser le mode Avion lorsque vous l'allumez. En mode Avion, toutes les connexions radio sont désactivées.

Mises à jour du tél. — pour recevoir des mises à jour logicielles provenant de votre prestataire de services (service réseau). Les options disponibles peuvent varier. Voir "Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)", p. 48.

Choix de l'opérateur — pour définir un réseau cellulaire disponible dans votre zone géographique

Activation de l'aide — pour que le téléphone affiche les textes d'aide

Sonnerie d'accueil — pour que le téléphone émette un bip à la mise sous tension

Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité et l'une des options suivantes :

Demande code PIN ou Demande code UPIN — pour que votre téléphone demande votre code PIN ou UPIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande du code.

Limitation des appels — pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Un mot de passe de limitation est requis.

Liste des nº autorisés — pour restreindre vos appels sortants à certains

numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet. Lorsque la fonction Appels autorisés est activée, les connexions GPRS sont impossibles, excepté lorsque vous envoyez des SMS via une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de centre des messages et le numéro de téléphone du destinataire doivent être inclus dans la liste des appels autorisés.

Grpe d'utilis. limité — pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau)

Niveau de sécurité — pour que le téléphone demande le code de sécurité à chaque insertion d'une nouvelle carte SIM, sélectionnez **Téléphone**.

Codes d'accès — pour modifier le code de sécurité, le code PIN, le code UPIN, le code PIN2 ou le mot de passe de limitation

Demande code PIN2 — pour indiquer si le code PIN2 est nécessaire lors de l'utilisation d'une fonction spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code. En fonction de votre carte SIM, cette option peut ne pas être disponible. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Code utilisé — pour sélectionner le type de code PIN

Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur — pour afficher la liste des certificats d'autorité ou d'utilisateur téléchargés dans votre téléphone. Voir "Sécurité du navigateur", p. 39.

Param. module sécur. — pour afficher les Détails module sécur., activer la Demande PIN module ou modifier le code PIN du module et le code PIN de signature. Voir "Codes d'accès", p. 13.

Personnaliser le téléphone

Apportez une touche personnelle à votre téléphone en choisissant des sonneries, des fonds d'écran et des thèmes. Ajoutez des raccourcis vers vos fonctions préférées et associez des accessoires à votre téléphone.

Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, que vous pouvez personnaliser à l'aide de sonneries destinées à des événements ou des situations particuliers.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Modes, le mode voulu et choisissez parmi les options suivantes :

Activer — pour activer le mode choisi

Personnaliser — pour modifier les paramètre du mode

Programmer — pour que le mode reste actif pendant une durée donnée. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.

Thèmes

Un thème contient des éléments vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Thèmes, puis définissez les options suivantes :

Choisir thème — Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez un thème.

Téléchrgts de thèmes — Ouvrez une liste de liens pour télécharger d'autres thèmes.

Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

20

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sons. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu Modes.

Écran

Sélectionnez Menu > Paramètres > Affichage et l'une des options suivantes : Fond d'écran — pour ajouter une image

d'arrière-plan à l'écran d'accueil

Ecran d'accueil — pour activer, organiser et personnaliser le mode écran d'accueil

Coul. pol. écr. accueil — pour choisir la couleur de police du mode écran d'accueil

Icônes tche de navig. — pour afficher les icônes de la touche de défilement dans l'écran d'accueil

Détails des notif. — pour afficher les détails dans les notifications d'appels en absence et de messages

Economiseur d'écran — pour créer et définir un économiseur d'écran

Economie de batterie — pour qu'au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone. l'écran s'obscurcisse et une horloge s'affiche automatiquement

Mode Sommeil — pour qu'au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone. l'écran s'éteigne automatiquement

Taille de police — pour définir la taille de la police pour la messagerie, les contacts et les pages Internet.

Logo de l'opérateur — pour afficher le logo de l'opérateur

Affichage infos cell. — pour afficher l'identité de la cellule, si elle est disponible sur le réseau

Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touches écran gauche et droite

Pour modifier la fonction attribuée à la touche écran gauche ou droite, sélectionnez Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Touche écran gauche ou Touche écran droite et la fonction voulue.

Dans l'écran d'accueil, si la touche écran gauche correspond à **Aller à**, pour activer une fonction, sélectionnez Aller à > **Options** et choisissez parmi les options suivantes:

Sélectionner fctions — pour ajouter ou supprimer une fonction

Organiser — pour réorganiser les fonctions

Autres raccourcis

Sélectionnez Menu > Paramètres > Mes raccourcis et l'une des options suivantes :

Touche de navigation — pour attribuer d'autres fonctions (à partir d'une liste prédéfinie) à la touche de navigation (touche de défilement)

Tche écran d'accueil — pour sélectionner le mouvement de la touche de navigation afin d'activer le mode écran d'accueil

Affecter des touches d'appel abrégé

- Sélectionnez Menu > Contacts > Appels abrégés et faites défiler iusqu'à une touche numérique.
- 2 Sélectionnez Attribuer ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez Options > Changer.

3 Entrez un numéro ou recherchez un contact.

Commandes vocales

Vous pouvez utiliser des commandes vocales pour émettre des appels, lancer des applications et activer des modes.

Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour définir la langue, sélectionnez **Param. de langue** > **Langue du téléphone** et la langue.

Pour entraîner votre appareil à reconnaître votre voix, sélectionnez **Reconn. vocale** > **Entraîn. reconn. voc.**

Pour activer une commande vocale pour une fonction, sélectionnez **Reconn.** vocale > Commandes vocales, a une fonctionnalité puis la fonction voulue. nidique que la commande vocale est activée.

Pour activer la commande vocale, sélectionnez **Ajouter**.

Pour entendre la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**.

Pour utiliser les commandes vocales, voir "Numérotation vocale", p. 25.

Pour gérer les commandes vocales, faites défiler jusqu'à la fonction voulue, sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Modifier ou Supprimer — pour renommer ou désactiver la commande vocale

Tout ajouter ou **Tout supprimer** — pour activer ou désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales

Se connecter

Votre téléphone comprend plusieurs fonctions permettant de le connecter à d'autres appareils pour l'envoi et la réception de données.

Technologie sans fil Bluetooth

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion par ondes radio entre votre appareil et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.1 + EDR qui prend en charge les modes suivants: accès SIM, push d'objet, transfert de fichier, accès réseau à distance, oreillette, mains libres, accès générique, port série, changement d'objet générique, distribution audio avancée, télécommande audio vidéo, distribution audio/vidéo générique. application de découverte du service. réseau personnel et accès au répertoire. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière. Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit de voiture, pour émettre ou recevoir vos appels.

Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.

Pour émettre des appels, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Ouvrir une connexion Bluetooth

- 1 Sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.
- Sélectionnez Nom de mon tél., puis saisissez le nom à attribuer à votre appareil.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez Bluetooth > Activé. ** indique que la connexion Bluetooth est activée.
- 4 Pour connecter votre appareil à un accessoire audio, sélectionnez Conn. access. audio et l'accessoire.
- 5 Pour relier votre appareil à un appareil Bluetooth se trouvant à proximité, sélectionnez Equipements reliés > Ajouter un équipt.
- 6 Faites défiler jusqu'à un appareil détecté et sélectionnez Ajouter.
- 7 Entrez un code d'authentification (16 caractères maximum) dans votre appareil et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Éventuellement, désactivez la fonction Bluetooth. Cela n'affectera pas les autres fonctions de l'appareil.

Connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet. Votre appareil doit pouvoir se connecter à Internet (service réseau) et votre ordinateur doit prendre en charge la technologie Bluetooth. Une fois connecté au service de points d'accès réseau (NAP) de l'appareil et relié à votre ordinateur, votre appareil ouvre automatiquement une connexion de données par paquets sur Internet.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant aux téléphones mobiles d'émettre et de recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol).

Pour définir comment ce service doit être utilisé, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Connex. données paq. et choisissez parmi les options suivantes :

Si nécessaire — pour établir une connexion de données par paquets lorsqu'une application le demande. La connexion s'interrompt lorsque l'application est fermée.

Permanente — pour se connecter automatiquement à un réseau de données par paquets lorsque le téléphone est mis sous tension

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem en le connectant à un PC compatible à l'aide de la technologie Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Nokia PC Suite.

Câble de données USB

Vous pouvez utiliser le câble de données USB pour transférer des données entre le téléphone et un PC compatible ou une imprimante prenant en charge PictBridge.

Pour activer le téléphone pour le transfert de données ou l'impression de photos, connectez le câble de données et sélectionnez le mode :

PC Suite — pour utiliser le câble pour Nokia PC Suite

Impr. & multimédia — pour utiliser le téléphone avec une imprimante prenant en charge PictBridge ou avec un PC compatible

Stockage de données — pour se connecter à un PC sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et pour utiliser le téléphone comme un appareil de stockage de données

Pour modifier le mode USB, sélectionnez Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB et le mode USB voulu.

Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez Menu > Paramètres > Sync et sauveg. et l'une des options suivantes :

Echange — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre téléphone à l'aide de la technologie Bluetooth.

Créer sauveg. — Pour créer une sauvegarde de données choisies.

Rest. sauvegarde — Pour sélectionner un fichier de sauvegarde enregistré et le restaurer sur le téléphone. Pour plus d'informations sur le fichier de sauvegarde choisi, sélectionnez Options > Détails.

Transf. données — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre téléphone et un autre appareil, un ordinateur ou un serveur réseau (service réseau).

Connecter un appareil USB

Vous pouvez connecter un dispositif de stockage USB (par exemple une mémoire flash) à votre appareil et parcourir le système de fichiers et transférer des fichiers

- Connectez un câble adaptateur compatible au port USB de votre appareil.
- 2 Connectez le dispositif de stockage USB au câble adaptateur.
- 3 Sélectionnez **Menu** > **Galerie** et l'appareil USB à parcourir.

Remarque : Les appareils de stockage USB ne sont pas tous pris en charge ; cela dépend de leur consommation électrique.

Services de l'opérateur réseau

Votre opérateur réseau fournit plusieurs services supplémentaires susceptibles de vous intéresser. Certains de ces services peuvent être payants.

Menu Opérateur

Accédez à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service.

Services SIM

Votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires. Vous pouvez accéder à ce menu uniquement si la carte SIM le gère. Son nom et son contenu varient en fonction des services disponibles.

Notez que l'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

Messages d'infos, messages SIM et commandes de services Messages d'infos

Vous pouvez recevoir des messages relatifs à divers suiets, en provenance de votre prestataire de services (service réseau). Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez Menu > Messagerie > Messages d'infos, puis choisissez parmi les options disponibles.

Commandes de services

Grâce aux commandes de services, vous pouvez saisir et envoyer à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), telles que des commandes d'activation de services réseau.

Pour rédiger et envoyer des requêtes de service, sélectionnez Menu > Messagerie > Cmdes services. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte spécifiques que vous enregistrez sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages de la carte SIM vers la

mémoire du téléphone, mais pas réciproquement.

Pour lire les messages SIM, sélectionnez Menu > Messagerie > Options > Messages SIM.

Configuration

Vous pouvez configurer l'appareil en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires à certains services. Vous pouvez aussi recevoir ces paramètres de votre prestataire de services dans un message de configuration.

Sélectionnez Menu > Paramètres > **Configuration** et l'une des options suivantes:

Par. config. par déf. — Pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans l'appareil et définir un prestataire par défaut.

Activ. param. par déf. — Pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

Point d'accès préféré — Pour afficher les points d'accès enregistrés.

Param. gest. terminal — Pour permettre à l'appareil de recevoir des mises à jour logicielles, ou pour l'en empêcher. En fonction de votre appareil. cette option peut ne pas être disponible.

Param. config. perso — Pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel, sélectionnez Ajouter ou Options > Aiouter nouveau. Sélectionnez le type de service puis entrez les détails requis. Pour activer un compte personnel, sélectionnez Options > Activer.

Vous voulez parler, discuter ou envoyer des messages? Un téléphone est avant tout conçu pour les appels et les messages.

Rester en contact

Découvrez comment émettre des appels, rédiger du texte, envoyer des messages et utiliser la fonctionnalité e-mail de votre appareil.

Émettre des appels Émettre un appel vocal

Composer un numéro manuellement

Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, sans le 0 initial si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

Recomposer un numéro

Pour accéder à la liste des numéros composés, appuyez sur la touche d'appel en mode veille. Sélectionnez un numéro ou un nom dans et appuyez sur la touche d'appel.

Appeler un contact

Sélectionnez Menu > Contacts et Noms. Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche d'appel.

Gérer des appels vocaux

Répondre à un appel entrant

Appuyez sur la touche d'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche de fin.

Rendre la sonnerie muette Sélectionnez Silence.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur la touche de fin.

Régler le volume pendant un appel Utilisez les touches de volume.

Touches d'appel abrégé

Utilisez les touches d'appel abrégé pour émettre un appel de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur une touche numérique, puis sur la touche d'appel.
- Si Menu > Paramètres > Appels >
 Appels abrégés > Activés est
 sélectionné, maintenez une touche
 numérique enfoncée.

Numérotation vocale

Vous pouvez émettre un appel en prononçant le nom enregistré dans les Contacts.

Comme les commandes vocales sont dépendantes de la langue, vous devez sélectionner Menu > Paramètres > Téléphone > Param. de langue > Langue du téléphone avant de procéder à la numérotation vocale et choisir votre langue.

Remarque: L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois

difficile dans un environnement bruvant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche écran droite enfoncée.Le téléphone émet un bref signal et Parlez après le bip s'affiche.
- 2 Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler. Si la reconnaissance vocale fonctionne bien, une liste de correspondances s'affiche. Le téléphone prononce la commande vocale de la première correspondance de la liste. S'il ne s'agit pas de la commande correcte, faites défiler jusqu'à une autre entrée.

Options accessibles pendant un appel

Bon nombre des options que vous pouvez utiliser durant un appel sont des services réseau. Pour connaître leur disponibilité. contactez votre prestataire de services.

Pendant un appel, sélectionnez Options, puis choisissez parmi les options disponibles.

Parmi les options réseau vous trouverez Suspendre, Nouvel appel, Ajouter à conférence, Terminer appels ainsi que les options suivantes :

Envoyer DTMF — pour envoyer des chaînes de signaux

Permuter — pour permuter l'appel actif et celui mis en attente

Transférer — pour connecter l'appel en attente à l'appel actif tout en vous déconnectant de ces deux appels

Conférence — pour émettre un appel de conférence

Appel privé — pour avoir une conversation privée lors d'un appel de conférence

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Appeler votre boîte vocale

Maintenez la touche 1 enfoncée.

Modifier le numéro de votre boîte vocale

Sélectionnez Menu > Messagerie > Messages vocaux > Numéro boîte vocale.

Journal d'appels

Pour visualiser les informations relatives à vos appels, messages, données et à la synchronisation, sélectionnez Menu > **Iournal**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Remarque: Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau. l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Paramètres d'appel

Sélectionnez Menu > Paramètres et Appels, puis choisissez parmi les options suivantes:

Renvoi d'appel — Pour renvoyer les appels entrants (service réseau). Vous ne pourrez peut-être pas renvover les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives.

Réponse toutes tches — Pour répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche marche/arrêt, la touche écran gauche ou droite ou la touche de fin.

Rappel automatique — Pour que l'appareil recompose automatiquement le numéro après une tentative d'appel infructueuse. Pour que le téléphone procède à 10 tentatives de rappel.

Clarté de voix — Pour améliorer l'intelligibilité du discours, en particulier dans des environnements bruyants.

Appels abrégés — Pour appeler les correspondants et numéros de téléphone attribués aux touches numériques (2 à 9) lorsque vous maintenez la touche correspondante enfoncée.

Mise en att. appels — Pour que le réseau vous signale un appel entrant lorsque vous avez un appel en cours (service réseau).

Affich. durée d'appel — Pour afficher la durée de l'appel en cours.

Résumé après appel — Pour que le téléphone affiche après chaque appel sa durée approximative.

Envoyer mon numéro — Pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire (service réseau). Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez Défini par réseau.

Ligne appels sortants — Pour sélectionner le téléphone permettant d'émettre des appels, si votre carte SIM prend en charge plusieurs lignes téléphoniques (service réseau).

Texte et messages

Rédiger des textes et créez des messages et des notes.

Écrire un texte Modes texte

Pour entrer un texte (par exemple, lors de la saisie d'un message), vous pouvez utiliser la saisie habituelle ou la saisie prédictive.

La casse des caractères est indiquée par les symboles Abc, abc et ABC.

Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur #. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, signalé par 123, maintenez la touche # enfoncée et sélectionnez Mode numérique. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez la touche # enfoncée.

Pour changer la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

Saisie de texte habituelle

Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique entre 2 et 9 jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Si la lettre que vous désirez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou faites défiler brièvement dans n'importe quelle direction et saisissez la lettre.

Pour accéder aux margues de ponctuation les plus courantes et aux caractères spéciaux, appuvez plusieurs fois sur 1. Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *. Pour insérer un espace, appuyez sur 0.

Saisie intuitive

La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auguel vous pouvez également ajouter de nouveaux mots.

- 1 Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois par lettre.
- 2 Pour confirmer un mot, faites défiler vers la droite ou ajoutez un espace.
 - Si le mot n'est pas le bon, appuyez plusieurs fois sur * et sélectionnez le mot dans la liste.
 - Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour aiouter ce mot au dictionnaire. sélectionnez Orthogr.. Saisissez le mot (la saisie habituelle est utilisée) et sélectionnez Enreq..
 - Pour écrire un mot composé. entrez la première partie du mot et confirmez-la en faisant défiler vers la droite. Saisissez la deuxième partie du mot et confirmez-la.
- 3 Commencez à écrire le mot suivant.

Messages texte et multimédia

Vous pouvez créer un message et v joindre, par exemple, une photo. Dès que vous joignez un fichier à un message texte, votre téléphone convertit automatiquement celui-ci en message multimédia

Messages texte

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Le nombre total de caractères restants et le nombre de messages nécessaires à l'envoi sont affichés

Pour envoyer des messages, le numéro du centre de messagerie correct doit être enregistré dans votre appareil. Normalement, ce numéro est défini par défaut via votre carte SIM. Pour définir le numéro manuellement, sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msas > SMS > Centres de msgerie > Aiouter un centre et saisissez un nom et le numéro du prestataire de services.

MMS

Un message multimédia peut contenir du texte, des photos, du son ou des clips vidéo.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour connaître la disponibilité du service MMS et vous abonner, contactez votre prestataire de services.

Créer un message texte ou multimédia

- 1 Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message.
- 2 Pour ajouter des destinataires, faites défiler jusqu'au champ A:, puis entrez le numéro du destinataire ou son emailou sélectionnez Ajouter pour choisir des destinataires à partir des options disponibles. Sélectionnez Options pour ajouter des destinataires et des objets et pour définir des options d'envoi.
- Faites défiler jusqu'au champ Texte: , puis rédigez le texte du message.
- 4 Pour insérer une pièce jointe au message, faites défiler jusqu'à la barre de pièces jointes au bas de l'écran et sélectionnez le type souhaité.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez Envoyer.

Le type de message est indiqué en haut de l'écran et change automatiquement en fonction de son contenu.

Le chargement des prestataires de services peut varier en fonction du type de message. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour plus d'informations.

Lire un message et y répondre

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Votre téléphone affiche une notification lorsque vous recevez un message. Pour afficher le message, sélectionnez Afficher. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous souhaitez afficher dans la boîte de réception et sélectionnez **Ouvrir**. Utilisez la touche de défilement pour afficher les différentes parties du message.

Pour créer un message de réponse, sélectionnez **Répondre** .

Envoyer des messages et les organiser

Pour envoyer un message, sélectionnez **Envoyer**. Le téléphone enregistre le message dans le dossier A envoyer et l'envoi commence.

Remarque: L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Si l'envoi d'un message est interrompu, le téléphone tente à nouveau de l'envoyer un certain nombre de fois. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier A envoyer. Pour annuler l'envoi d'un message, dans le dossier A envoyer, sélectionnez Options > Annuler l'envoi.

Pour enregistrer les messages envoyés dans le dossier Eléments envoyés. sélectionnez Menu > Messagerie > Param, des msgs > Paramètres généraux > Enreg. msgs envoyés.

Le téléphone enregistre les messages recus dans le dossier Messages recus. Organisez vos messages dans le dossier des Eléments enregistrés.

Pour ajouter, renommer ou supprimer un dossier, sélectionnez Menu > Messagerie > Eléments enreg. > Options.

Messages flash

Les messages flash sont des messages texte qui s'affichent instantanément lorsque vous les recevez.

- 1 Pour écrire un message flash. sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message flash.
- Entrez le numéro de téléphone du destinataire, écrivez votre message (70 caractères maximum), puis sélectionnez Envoyer.

Messagerie instantanée

Avec la messagerie instantanée (IM. service réseau), vous pouvez envoyer des messages texte courts à des utilisateurs en ligne. Vous devez souscrire à un service et vous enregistrer auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Pour connaître la disponibilité de ce service et ses tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation. contactez votre prestataire de services. Les menus peuvent varier en fonction du prestataire de services de messagerie instantanée.

Pour vous connecter au service. sélectionnez Menu > Messagerie > Chat et suivez les instructions à l'écran.

Messages audio Nokia Xpress

Vous pouvez créer et envoyer facilement un message audio à l'aide du service MMS.

- Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > Message audio. Le dictaphone s'ouvre.
- 2 Enregistrez votre message. Voir "Dictaphone", p. 37.
- 3 Saisissez le ou les numéro(s) de téléphone voulu(s) dans le champ A: ou sélectionnez Ajouter pour récupérer un numéro enregistré.
- Pour envoyer le message. sélectionnez Envoyer.

Paramètres messages

Sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs et l'une des options suivantes:

Paramètres généraux — pour enregistrer les copies des messages envoyés dans votre téléphone, écraser les anciens messages lorsque la mémoire des messages est saturée, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages

SMS — pour autoriser les accusés de réception, définir les centres de messagerie pour les messages texte et les e-mails via SMS, sélectionner le type de caractères pris en charge, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages texte

MMS — pour autoriser les accusés de réception, définir l'apparence des messages multimédia, autoriser la réception des messages multimédia et des publicités, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux messages multimédia

E-mails — pour autoriser la réception d'emails, définir la taille d'image dans les emails, ainsi que configurer d'autres préférences liées aux e-mails

Messages de services — pour activer les messages de service et configurer les préférences liées aux messages de service

F-mail

Pour lire, écrire et envoyer un e-mail, accédez à votre compte de messagerie POP3 ou IMAP4 à l'aide de votre téléphone. Cette application e-mail est différente de la fonction d'e-mail SMS.

Pour pouvoir utiliser la fonction e-mail, vous devez avoir défini un compte e-mail et les paramètres appropriés. Pour en savoir plus sur la disponibilité et obtenir les paramètres appropriés, contactez votre prestataire de services d'e-mail.

Assistant e-mail

L'assistant e-mail démarre automatiquement si aucun paramètre de messagerie n'est défini sur le téléphone. Pour ouvrir l'assistant e-mail pour un compte de messagerie supplémentaire, sélectionnez Menu > Messagerie, puis le compte existant. Sélectionnez Options > Ajouter une boîte pour ouvrir l'assistant e-mail. Suivez les instructions données à l'écran.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez écrire un e-mail avant de vous connecter au service de messagerie.

1 Sélectionnez Menu > Messagerie > Nouveau msg > E-mail.

- 2 Entrez l'adresse e-mail du destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Pour joindre un fichier, sélectionnez Options > Insérer, puis choisissez parmi les options disponibles.
- 3 Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer l'e-mail.
- 4 Pour envoyer l'e-mail, sélectionnez **Envoyer**.

Lire un e-mail et y répondre

Important: Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

- Pour télécharger l'en-tête des e-mails, sélectionnez Menu > Messagerie, puis votre compte e-mail.
- 2 Pour télécharger un e-mail et ses pièces jointes, sélectionnez l'e-mail et Ouvrir ou Récup..
- 3 Pour répondre à l'e-mail ou le transférer, sélectionnez Options, puis choisissez parmi les options disponibles.
- 4 Pour vous déconnecter de votre compte e-mail, sélectionnez Options > Se déconnecter. La connexion au compte e-mail s'achève automatiquement après un certain temps d'inactivité.

Notifications de réception d'e-mail

Votre téléphone peut automatiquement vérifier votre compte e-mail à intervalle régulier et vous signaler l'arrivée des nouveaux messages.

- Sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails > Modifier les boîtes.
- 2 Sélectionnez votre compte e-mail, Paramètres téléchrgt, puis définissez les options suivantes :

Interv. mise à jr boîte — pour définir à quelle fréquence votre téléphone doit vérifier la présence de nouveaux e-mails sur votre compte

Récup. automatique — pour récupérer automatiquement les nouveaux e-mails depuis votre compte

3 Pour activer la notification de réception d'e-mail, sélectionnez Menu > Messagerie > Param. des msgs > E-mails > Nouvelle notif. email > Activé. Où est passée cette photo? Enregistrez vos photos et vos vidéos haute-résolution dans la Galerie de l'appareil ou partagez-les grâce au nouveau service de téléchargement de photos.

Photo et vidéo

Prendre une photo

Activer l'appareil photo

Sélectionnez Menu > Multimédia > Appareil photo ou, en mode vidéo, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Effectuer un zoom avant ou arrière

En mode appareil photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas, ou utilisez les touches de volume

Prendre une photo

Sélectionnez Capturer.

L'appareil enregistre les images dans la Galerie.

Activer le flash de l'appareil photo

Pour capturer toutes les images en utilisant le flash de l'appareil photo, sélectionnez Options > Flash > Flash activé ou pour configurer l'appareil afin qu'il utilise automatiquement le flash lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises, sélectionnez Automatique.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Prévisualiser une image

Pour afficher une photo immédiatement après l'avoir prise, sélectionnez **Options > Paramètres > Durée d'affich. photo** et la durée de l'aperçu. Pendant l'aperçu, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer la photo sous la forme d'un message multimédia.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de jusqu'à 1 200 x 1 600 pixels.

Enregistrer un clip vidéo

Activer le mode vidéo

Sélectionnez Menu > Multimédia > Enreg. vidéo ou, en mode image, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Démarrer l'enregistrement d'un clip vidéo

Pour commencer et contrôler l'enregistrement, sélectionnez Enreg., Pause et Continuer.

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez Arrêter.

Les clips vidéo sont enregistrés dans la Galerie.

Options pour l'appareil photo et la vidéo

En mode appareil photo ou vidéo, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Effets — Appliquez différents effets (nuances de gris ou fausse couleur, par exemple) à l'image obtenue.

Equilibrage blancs — Adaptez l'appareil photo aux conditions d'éclairage.

Paramètres — Modifiez d'autres paramètres de l'appareil photo et de la vidéo, et sélectionnez l'emplacement d'enregistrement des photos et des vidéos.

Galerie

Vous pouvez gérer les images, les clips vidéo, les fichiers audio, les thèmes, les graphiques, les sonneries, les enregistrements et les fichiers reçus. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Dossiers et fichiers

- Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez Menu > Galerie.
- 2 Pour afficher la liste des fichiers figurant dans un dossier, sélectionnez un dossier et Ouvrir.
- 3 Pour afficher les dossiers de la carte mémoire lorsque vous déplacez un fichier, faites défiler jusqu'à la carte mémoire puis faites défiler vers la droite.

Imprimer des images

Votre téléphone prend en charge Nokia XpressPrint pour vous permettre d'imprimer les images au format .jpeg.

 Pour le connecter à une imprimante compatible, utilisez un câble de données ou envoyez l'image via une connexion Bluetooth à une imprimante prenant en charge la

technologie Bluetooth. <u>Voir</u> "Technologie sans fil Bluetooth", p. 21.

2 Sélectionnez l'image à imprimer, puis Options > Imprimer.

Partager des photos et des vidéos en ligne

Partagez des photos et des clips vidéo dans des services de partage en ligne compatibles sur le Web.

Pour utiliser le partage en ligne, vous devez vous abonner à un service de partage en ligne (service réseau).

Pour envoyer une photo ou un clip vidéo à un service de partage en ligne, sélectionnez le fichier dans la Galerie, **Options** > **Envoyer** > **Télév. internet**, puis un service de partage en ligne.

Pour plus d'informations sur le partage en ligne et sur les prestataires de services compatibles, consultez les pages d'assistance produit Nokia ou votre site Web Nokia local.

Vous pouvez afficher les éléments envoyés sur les pages Internet du service de partage en ligne de votre appareil. <u>Voir</u> <u>"Envois Web"</u>, p. 38.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos fichiers multimédia, tels que vos clips vidéo, vos morceaux, vos fichiers audio, vos images et vos données de messagerie.

Certains dossiers de Galerie dont le contenu est utilisé par le téléphone (par exemple Thèmes) peuvent être stockés sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Certaines cartes mémoire fournies sont préformatées, tandis que d'autres nécessitent un formatage. Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données contenues sont perdues de manière définitive.

- Pour formater une carte mémoire, sélectionnez Menu > Galerie ou Applications, le dossier de la carte mémoire et Options > Formater carte mém. > Oui.
- 2 Une fois le formatage terminé, tapez le nom de la carte mémoire.

Désactiver la carte mémoire

Pour définir un mot de passe (8 caractères maximum) afin de verrouiller votre carte mémoire contre toute utilisation non autorisée, sélectionnez le dossier de la carte mémoire et **Options** > **Définir mot de passe**.

Le mot de passe est stocké dans votre téléphone et vous ne devez plus le saisir tant que vous utilisez la carte mémoire avec le même téléphone. Si vous souhaitez utiliser la carte mémoire avec un autre appareil, vous êtes invité à saisir le mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe, sélectionnez **Options** > **Suppr. mot de passe**.

Consulter la consommation de mémoire

Pour vérifier la consommation de mémoire des différents groupes de données, ainsi que la mémoire disponible pour l'installation d'un nouveau logiciel sur votre carte mémoire, sélectionnez la carte mémoire et **Options** > **Détails**.

Vous voulez vous détendre après une longue journée ? Transférez simplement votremusique et vos fichiers MP3 préférés vers le lecteur audio de votre appareil.

Divertissement

Écouter de la musique

Écoutez de la musique avec le lecteur audio ou la radio, et enregistrez des sons ou votre voix avec le dictaphone. Téléchargez de la musique depuis Internet ou transférez-la depuis votre PC.

Lecteur multimédia

Votre téléphone comprend un lecteur multimédia qui permet d'écouter des morceaux et de visionner des clips vidéo. Les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le dossier musique de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire sont automatiquement détectés et ajoutés à la musicothèque.

Pour ouvrir le lecteur multimédia, sélectionnez Menu > Multimédia > Lect. multimédia.

Menu Musique

Vous pouvez accéder à vos fichiers audio et vidéo enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire, télécharger de la musique ou des clips vidéo sur le Web, ou encore visualiser des flux vidéo compatibles depuis un serveur réseau (service réseau).

Ecouter de la musique ou visionner un clip vidéo

Sélectionnez un fichier dans les dossiers disponibles et **Lecture**.

Télécharger des fichiers à partir du Web

Sélectionnez **Options** > **Téléchargements** et un site de téléchargement.

Mettre à jour la musicothèque après avoir aiouté des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Mise à jr musiq**..

Créer une liste de lecture

- Sélectionnez Listes de lecture > Créer liste lecture, puis saisissez le nom de la liste de lecture.
- 2 Ajouter de la musique ou des clips vidéo depuis les listes affichées.
- 3 Sélectionnez Finir pour stocker la liste de lecture.

Configurer un service de transmission en continu (service réseau)

Vous pouvez recevoir les paramètres de transmission en continu dans un message de configuration envoyé par votre prestataire de services. Vous pouvez aussi saisir les paramètres manuellement. <u>Voir</u> "Configuration", p. 24.

- Sélectionnez Options > Téléchargements > Param. de streaming > Configuration.
- Sélectionnez un prestataire de services, Par défaut ou Configuration perso pour la diffusion.
- 3 Sélectionnez Compte, puis un compte de service de transmission en continu

figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Écouter des morceaux

Pour régler le volume, appuyez sur les touches de volume.

Contrôlez le lecteur à l'aide des touches virtuelles de l'écran.

Pour démarrer la lecture, sélectionnez .

Pour mettre la lecture en pause, sélectionnez **II**.

Pour passer au morceau suivant, sélectionnez . Pour revenir au début du morceau précédent, sélectionnez . deux fois.

Pour avancer rapidement dans le morceau en cours de lecture, maintenez selectionné. Pour revenir rapidement en arrière dans le morceau en cours de lecture, maintenez selectionné. Relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez reprendre la lecture.

Pour basculer vers le menu Musique, sélectionnez .

Pour fermer le menu du lecteur multimédia et poursuivre la lecture de musique à l'arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour arrêter le lecteur multimédia, maintenez enfoncée la touche de fin.

Modifier l'aspect du lecteur multimédia

Votre téléphone propose différents thèmes pour vous permettre de modifier l'apparence du lecteur multimédia.

Sélectionnez Menu > Multimédia > Lect. multimédia > Lect. multimédia > Detions > Paramètres > Thème lect. multim. et l'un des thèmes répertoriés. Les touches virtuelles peuvent varier selon le thème.

Radio

Sélectionnez Menu > Multimédia > Radio.

Pour régler le volume, utilisez les touches de volume.

Utiliser les touches graphiques de l'affichage

Faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Fermer le menu radio

Appuyez brièvement sur la touche de fin. La radio continue à jouer à l'arrière-plan.

Désactiver la radio

Maintenez la touche de fin enfoncée.

Rechercher des stations radio

- Pour commencer la recherche, maintenez enfoncée la touche de défilement gauche ou droite. Pour modifier la fréquence radio par pas de 0,05 MHz, appuyez brièvement sur la touche de défilement gauche ou droite.
- 2 Pour mémoriser une station dans un emplacement de mémoire,

sélectionnez **Options** > **Mémoriser la station**.

3 Pour entrer le nom de la station de radio, sélectionnez Options > Stations > Options > Renommer.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Cherch. ttes stations — pour rechercher automatiquement les stations disponibles là où vous vous trouvez

Régler fréquence — pour entrer la fréquence de la station radio voulue

Stations — pour lister et renommer ou supprimer les stations mémorisées

Changer de station

Faites défiler vers le haut ou le bas ou appuyez sur les touches numériques correspondant au numéro de la station dans la liste des stations.

Paramètres radio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

RDS — pour choisir d'afficher ou non les informations provenant du système de radiocommunication de données (RDS)

Fonction AF — activer le passage automatique à une fréquence sur laquelle la réception de la station en cours d'écoute est meilleure (disponible si la fonction RDS est activée)

Lire par — pour sélectionner l'oreillette ou le haut-parleur

Sortie — pour basculer entre la sortie stéréo et mono

Thème radio — pour sélectionner un thème radio

Dictaphone

Enregistrez des paroles, des sons ou un appel actif, puis enregistrez les enregistrements dans la Galerie.

Sélectionnez Menu > Multimédia > Dictaphone.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Débuter l'enregistrement

Sélectionnez ou, durant un appel, sélectionnez Options > Enregistrer. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip.

Interrompre l'enregistrement

Sélectionnez [].

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . L'enregistrement est stocké dans le dossier Enregistrements de la Galerie.

Pour lire ou envoyer le dernier enregistrement, accéder à la liste des enregistrements ou sélectionner la mémoire et le dossier de stockage des enregistrements, sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

Égaliseur

Permet de régler le son lors de l'utilisation du lecteur audio.

Sélectionnez Menu > Multimédia > Egaliseur.

Pour activer un ieu d'égaliseurs prédéfini. faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez Activer.

Créer un nouveau jeu d'égaliseurs

- Sélectionnez l'un des deux derniers ensembles de réglage de la liste, puis Options > Modifier.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder aux curseurs virtuels et vers le haut ou le bas pour les régler.
- 3 Pour enregistrer les paramètres et attribuer un nom au ieu, sélectionnez Enreg. et Options > Renommer.

Amplification stéréo

L'amplification stéréo crée un effet de son stéréo élargi, lors de l'utilisation d'un kit oreillette stéréo

Pour l'activer, sélectionnez Menu > Multimédia > Stéréo élargie.

Internet

Vous pouvez accéder à divers services Internet grâce au navigateur de votre appareil (service réseau). L'aspect des pages Internet peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

Important: N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services, leurs tarifs et les instructions à suivre, contactez votre prestataire de services.

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration provenant de votre prestataire de services.

Pour configurer le service, sélectionnez Menu > Internet > Param. internet > Param, configuration, une configuration et un compte.

Se connecter à un service

Pour vous connecter au service. sélectionnez Menu > Internet > Page d'accueilou, en mode veille, maintenez la touche **0** enfoncée

Pour choisir un signet, sélectionnez Menu > Internet > Signets.

Pour sélectionner la dernière adresse URL visitée, sélectionnez Menu > Internet > Dernière adresse.

Pour entrer l'adresse d'un service. sélectionnez Menu > Internet > Ouvrir une page. Saisissez l'adresse voulue et sélectionnez OK

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations. contactez votre prestataire de services.

Envois Web

Ouvrez la page Web de votre service de partage en ligne pour afficher les vidéos et photos envoyés et pour modifier les paramètres (service réseau).

Ouvrir un service de partage en ligne

- Sélectionnez Menu > Internet > Télév. internet et un service de partage en ligne.
- 2 Sélectionnez l'un des liens proposés par le service.

Modifier les paramètres d'un service de partage en ligne

- Sélectionnez Menu > Internet > Télév. internet et un service de partage en ligne.
- 2 Sélectionnez Options > Paramètres pour ouvrir la page de paramètres du service.

Paramètres d'apparence

Lors de la navigation sur Internet, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis définissez les options suivantes :

Affichage — Sélectionnez la taille de la police et les modes d'affichage des images et du texte.

Général — Définissez si les adresses Internet sont envoyées en Unicode (UTF-8), le type d'encodage des contenus et si JavaScript™ est activé.

Les options disponibles peuvent varier.

Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache en cours de navigation, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Vider le cache**.

Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez Menu > Internet > Param. internet > Sécurité > Cookies ou, pendant la navigation, sélectionnez Options > Paramètres > Sécurité > Cookies.

Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité et éventuellement un module de sécurité pouvant être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour afficher ou modifier les paramètres du module de sécurité ou pour afficher une liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre appareil, sélectionnez Menu > Paramètres > Sécurité > Param. module sécur., Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur.

Important: Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi;

le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Jeux et applications

Vous pouvez gérer les applications et les jeux. Des jeux ou des applications peuvent être installés sur le téléphone. Ces fichiers sont stockés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire associée, et peuvent être organisés en dossiers.

Lancer une application

Sélectionnez Menu > Applications > Jeux, Carte mémoire ou Collection. Faites défiler jusqu'à l'application ou au ieu youlu et sélectionnez Ouvrir.

Pour régler les sons, l'éclairage et le vibreur pour un jeu, sélectionnez Menu > Applications > Options > Paramètres appl..

Les autres options disponibles peuvent comprendre :

Vérifier version — pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible pour téléchargement depuis le Web (service réseau)

Page internet — pour obtenir d'autres informations ou des données

supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet (service réseau), le cas échéant

Accès application — pour limiter l'accès de l'application au réseau

Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications J2ME™ Java. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.

Important: N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et applications de différentes manières.

- Sélectionnez Menu > Applications > Options > Téléchargements > Téléchrgts d'appl. ou Téléchrgts de jeux pour afficher la liste des signets disponibles.
- Utilisez Nokia Application Installer de PC Suite pour télécharger des applications sur votre téléphone.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Vous recherchez un itinéraire? Découvrez les points d'intérêts qui se trouvent sur votre route et choisissez l'affichage 2D ou 3D.

Cartes

Vous pouvez parcourir les cartes de différents pays et villes, rechercher des adresses et des sites intéressants, planifier vos itinéraires d'un lieu à un autre, enregistrer des lieux comme repères et les transférer vers des appareils compatibles.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Remarque: Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Les contenus tels que les images satellite, les guides, les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation routière, ainsi que les services associés, sont générés par des tierces parties, indépendamment de Nokia. Ces contenus peuvent être dans une certaine mesure inexacts et incomplets, et soumis à des conditions de disponibilité. Assurez-vous de ne jamais vous fier uniquement aux contenus

précédemment cités et aux services associés.

Recherchez des informations détaillées à propos de Cartes sur le site Web www.nokia.com/maps.

Pour utiliser l'application Cartes, sélectionnez Menu > Organiseur > Cartes, puis choisissez parmi les options disponibles.

Télécharger des cartes

Il se peut que la carte mémoire de votre téléphone contienne des cartes préinstallées. Vous pouvez télécharger un nouveau jeu de cartes via Internet à l'aide du logiciel pour PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Pour télécharger Nokia Map Loader sur votre ordinateur et obtenir des instructions plus détaillées, visitez le site Web www.maps.nokia.com.

Avant de télécharger de nouvelles cartes pour la première fois, vérifiez qu'une carte mémoire est insérée dans votre téléphone.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Cartes pour procéder à la configuration initiale.

Pour modifier la sélection de cartes de votre carte mémoire, utilisez Nokia Map Loader afin de supprimer toutes les cartes de la carte mémoire et téléchargez une nouvelle sélection. Cela permet de garantir que toutes les cartes proviennent de la même version.

Service de cartes réseau

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il télécharge automatiquement les

cartes qui ne sont pas encore enregistrées dans votre téléphone le cas échéant.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Cartes > Paramètres > Paramètres réseau > Connexions réseau > Oui ou Ds réseau abonné.

Pour empêcher le téléchargement automatique de cartes, sélectionnez Non.

Remarque: Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Cartes et GPS

Vous pouvez utiliser le système de positionnement global (GPS) pour compléter l'application Cartes. Déterminez votre emplacement ou mesurez des distances et des coordonnées.

Pour pouvoir utiliser la fonction GPS avec votre téléphone, vous devez lier celui-ci avec un récepteur GPS externe compatible à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations. reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil GPS.

Une fois la liaison entre l'appareil GPS et le téléphone effectuée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le téléphone n'affiche votre position actuelle. Les connexions suivantes devraient être plus rapides sauf si vous n'avez pas utilisé le GPS pendant plusieurs jours ou si vous vous trouvez très loin de l'endroit où vous l'avez utilisé pour la dernière fois, auguel cas plusieurs minutes peuvent s'écouler

avant que le téléphone ne détecte et n'affiche votre position.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

Services supplémentaires

Vous pouvez effectuer la mise à niveau de Cartes vers la navigation avec guidage vocal complète, ce qui nécessite une licence régionale.

Pour pouvoir utiliser ce service, vous avez besoin d'un appareil GPS externe

compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Pour acheter un service de navigation utilisant l'assistance vocale, sélectionnez Menu > Organiseur > Cartes > Serv. additionnels > Acheter navigation, puis suivez les instructions.

Pour utiliser la navigation avec assistance vocale, vous devez autoriser l'application Cartes à utiliser une connexion réseau.

La licence de navigation est liée à votre carte SIM. Si vous insérez une autre carte SIM dans votre téléphone, vous êtes invité à acheter une licence lorsque vous commencez la navigation. Pendant la procédure d'achat, vous êtes invité à transférer gratuitement la licence de navigation existante vers la nouvelle carte SIM.

Saviez-vous que vous pouviez gérer votre musique, vos contacts et vos agendas à la fois sur votre téléphone et sur votre PC grâce à Nokia PC Suite?

S'organiser

Laissez votre téléphone vous aider à vous organiser.

Gérer les contacts

Enregistrez les noms, les numéros de téléphone et les adresses sous forme de contacts dans le téléphone et sur la carte SIM.

Sélectionnez Menu > Contacts.

Sélectionner la mémoire des contacts

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone des contacts comportant des détails supplémentaires, par exemple, plusieurs numéros de téléphone et notes. Vous pouvez également enregistrer une photo, une sonnerie ou un clip vidéo pour un certain nombre de contacts.

La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont signalés par 国.

- Sélectionnez Paramètres > Mémoire utilisée pour choisir entre la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone (ou les deux) pour enregistrer vos contacts.
- 2 Sélectionnez Tél. et carte SIM pour rechercher les contacts dans les deux

mémoires. Lorsque vous enregistrez des contacts, ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Gérer les contacts

Rechercher un contact

Sélectionnez Menu > Contacts > Noms. Faites défiler la liste des contacts ou entrez les premiers caractères du nom.

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Sélectionnez Menu > Contacts > Ajouter nouveau.

Ajouter et modifier des détails

Sélectionnez un contact, puis **Détails** > **Options** > **Ajouter détail**.

Supprimer un détail

Sélectionnez un contact, puis **Détails**. Sélectionnez un détail, puis **Options** > **Supprimer**.

Supprimer un contact

Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Supprimer contact**.

Supprimer tous les contacts

Sélectionnez Menu > Contacts > Suppr. contacts > De la mémoire du tél. ou De la carte SIM.

Copier ou déplacer des contacts entre la mémoire du téléphone et de la carte SIM

Copier des contacts seuls

Sélectionnez Options > Marquer > Marquer. Marquez les contacts que vous souhaitez copier ou déplacer, puis

sélectionnez Options > Copier la sélection ou Déplacer la sélection.

Copier tous les contacts

Sélectionnez Menu > Contacts > Copier contacts ou Dépl. contacts.

Créer un groupe de contacts

Organisez vos contacts en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et images de groupe.

- 1 Sélectionnez Menu > Contacts > Groupes.
- Sélectionnez Ajouter ou Options > Ajouter nouv. grpe pour créer un nouveau groupe.
- 3 Entrez le nom du groupe, sélectionnez éventuellement une photo et une sonnerie, puis Enreg..
- 4 Sélectionnez le groupe puis Afficher > Ajouter pour y ajouter des contacts.

Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un appareil compatible supportant la norme vCard.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact et sélectionnez Détails > Options > Envoyer carte de vis..

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans la mémoire du téléphone.

Date et heure

Pour modifier le type d'horloge, l'heure, le fuseau horaire ou la date, sélectionnez Menu > Paramètres > Date et heure.

Si vous voyagez et changez de fuseau horaire, sélectionnez Menu > Paramètres > Date et heure > Param. date et heure > Fuseau horaire: et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir le fuseau horaire correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. L'heure et la date sont définies par le fuseau horaire et elles permettent l'affichage, sur votre téléphone, de l'heure d'envoi correcte sur les messages texte ou multimédia recus.

Par exemple, GMT -5 indique le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5heures à l'ouest de Greenwich, Londres (Royaume-Uni).

Réveil

Permet de faire sonner une alarme à une heure donnée.

Définir une alarme

- 1 Sélectionnez Menu > Organiseur > Réveil.
- 2 Activez l'alarme et saisissez l'heure voulue.
- 3 Pour qu'une alarme retentisse les jours définis, sélectionnez Répétition: > Activée et les jours.
- 4 Sélectionnez la sonnerie d'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone.
- 5 Définissez le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil et sélectionnez Enreq..

Arrêter l'alarme

Pour arrêter l'alarme en cours, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, puis recommence.

Agenda

Sélectionnez Menu > Organiseur > Agenda.

Le jour en cours est entouré d'un cadre. Si des notes existent pour ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez Afficher. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez Options > Affichage hebdo. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez Options > Supprimer des notes > Toutes les notes.

Pour modifier les paramètres de date et d'heure, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options disponibles. Pour supprimer automatiquement les anciennes notes après une durée déterminée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Suppr. autom. notes**, puis choisissez parmi les options disponibles.

Rédiger une note sur l'agenda

Faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Sélectionnez le type de note puis renseignez les champs.

Liste A faire

Pour créer une note pour une tâche à effectuer, sélectionnez Menu > Organiseur > A faire.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > **Ajouter**. Renseignez les champs puis sélectionnez Enreg..

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Notes

Pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez Menu > Organiseur > Notes.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options** > **Rédiger note**. Rédigez la note, puis choisissez **Enreg.**.

Nokia PC Suite

Grâce au logiciel Nokia PC Suite, vous pouvez synchroniser des contacts, des données de l'agenda, des notes èt des notes à faire entre votre appareil et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). Pour plus d'informations et pour télécharger PC Suite, voir www.nokia.com/support.

Calculatrice

Votre téléphone propose une calculatrice en mode standard ou scientifique et un calculateur de prêt.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Calculatrice puis, parmi les options proposées, le mode et les instructions d'utilisation.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Compte à rebours

Compte à rebours normal

- Pour activer le compte à rebours, sélectionnez Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpte rebours normal, entrez la durée et saisissez une note qui s'affichera à la fin du compte à rebours. Pour modifier la durée, sélectionnez Changer temps.
- 2 Pour démarrer le compte à rebours, sélectionnez **Début**.
- 3 Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez Arrêter.

Compteur d'intervalles

- Pour faire démarrer un autre compteur avec jusqu'à 10 intervalles, entrez d'abord les intervalles.
- 2 Sélectionnez Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Cpteur d'intervalles.
- 3 Pour démarrer le compteur, sélectionnez Démarrer compteur > Début.

Pour sélectionner la façon dont le compteur passe à l'intervalle suivant, sélectionnez Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Paramètres > Passer à l'interv. suiv. et choisissez parmi les options disponibles.

Chronomètre

Grâce au chronomètre, vous relevez des durées, effectuez des relevés de temps intermédiaires ou mesurez des tours.

Sélectionnez Menu > Organiseur > Chronomètre, puis définissez les options suivantes :

Tps intermédiaires — pour relever des temps intermédiaires. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer,

sélectionnez **Options** > **Remettre à zéro**.

Tps de passage — pour relever des temps par tour

Continuer — pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan

Dernier temps — pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro

Afficher temps ou Supprimer temps — pour consulter ou supprimer les durées enregistrées

Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Besoin d'aide? Consultez nos pages d'assistance et gardez votre appareil à jour.

Support et mises à jour

Nokia vous aide de différentes façons à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, consultez les pages d'assistance sur www.nokia.com/ support ou sur votre site Web Nokia local, ou avec un appareil mobile sur www.nokia.mobi/support.

Si après cela, le problème persiste, procédez comme suit :

- Redémarrez l'appareil : éteignez l'appareil et retirez la batterie. Après environ une minute, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Avec l'application Nokia Software Updater, mettez régulièrement à jour le logiciel de votre appareil pour bénéficier de performances optimales et des nouvelles fonctionnalités éventuelles. Voir www.nokia.com/ softwareupdate ou votre site Web Nokia local. N'oubliez pas de sauvegarder les données de votre appareil avant de mettre à jour son logiciel.
- Rétablissez la configuration d'origine, comme expliqué dans le guide de l'utilisateur.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation.

Voir www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, sauvegardez toujours ses données.

Mv Nokia

Recevez des conseils, astuces et une assistance technique gratuits pour votre téléphone Nokia, ainsi qu'un contenu d'évaluation gratuit, des démonstrations interactives, une page Web personnalisée et des actualités relatives aux derniers produits et services Nokia.

Profitez pleinement de votre téléphone Nokia et inscrivez-vous aujourd'hui à My Nokia! Pour plus d'informations à ce sujet et pour vérifier sa disponibilité dans votre région, visitez le site Web www.nokia.com/mynokia.

Télécharger un contenu

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (par exemple des thèmes) sur votre téléphone (service réseau).

Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Mises à jour logicielles via votre ordinateur

Les mises à jour logicielles peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités et des fonctions améliorées qui n'étaient pas disponibles lors de l'achat de votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil. Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations, pour vérifier les dates de parution des dernières versions logicielles et pour télécharger l'application Nokia Software Updater, consultez les sites Web www.nokia.com/softwareupdate ou votre site Web Nokia local.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, procédez comme suit :

- Téléchargez et installez l'application Nokia Software Updater sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB et ouvrez l'application Nokia Software Updater. L'application Nokia Software Updater vous guide pour sauvegarder vos fichiers, mettre à jour le logiciel et restaurer vos fichiers.

Mises à jour logicielles par liaison radio (OTA)

Votre prestataire de services peut envoyer des mises à jour logicielles de votre téléphone par liaison radio (OTA), directement vers votre téléphone. (service réseau) En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission

d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Avertissement:

Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

Paramètres de mise à jour logicielle

En fonction de votre téléphone, cette option peut ne pas être disponible.

Pour permettre ou empêcher les mises à jour logicielles et de configuration, sélectionnez Menu > Paramètres > Configuration > Param. gest. terminal > Mises à jr prestataire.

Demander une mise à jour logicielle

- Sélectionnez Menu > Paramètres > Téléphone > Mises à jour du tél. pour demander les mises à jour logicielles disponibles auprès de votre prestataire de services.
- 2 Sélectionnez Détails logiciel actuel pour afficher la version actuelle du logiciel et vérifier si une mise à jour est nécessaire.
- 3 Sélectionnez Téléch. un logiciel tél. pour télécharger et installer une mise à jour logicielle. Suivez les instructions données à l'écran.
- 4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **Inst.**

mise à jr logiciel pour lancer l'installation.

La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. En cas de problèmes lors de l'installation, contactez votre prestataire de services.

Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir la configuration d'origine du téléphone, sélectionnez Menu > Paramètres > Rét. config. orig., puis choisissez l'une des options suivantes :

Restaurer les param. — Rétablissez tous les paramètres de préférence sans effacer les données personnelles.

Tout restaurer — Rétablissez tous les paramètres de préférence et effacez toutes les données personnelles telles que les contacts, messages, fichiers multimédia et clés d'activation.

Conseils verts



Voici des conseils qui peuvent vous aider à protéger l'environnement.

Economiser de l'énergie

Quand la batterie est entièrement chargée et quand le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise secteur murale.

Vous ne devrez pas charger votre batterie aussi souvent si vous procédez comme suit :

- Fermez et désactivez les applications, services et connexions que vous n'utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'affichage.
- Réglez votre appareil pour qu'il passe en mode économiseur d'écran après la période d'inactivité minimale, si cette option est disponible sur votre appareil.
- Désactivez les sons inutiles, comme les tonalités de touches et les sonneries.

Recycler

La plupart des matériaux utilisés dans un téléphone Nokia sont recyclables. Vérifiez comment recycler vos produits Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou avec un appareil mobile sur le site www.nokia.mobi/werecycle.

Recyclez l'emballage et les manuels d'utilisation conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, voir www.nokia.com/ecodeclaration.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à des contenus protégés par WMDRM 10, OMA DRM 1.0. OMA DRM 1.0 avec verrouillage en aval. et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoguée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia OVI Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activation et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines clés d'activation peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces clés ne pourra être lu que si cette carte SIM est installée dans l'appareil.

Applications tierces

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les

applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DO QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIFES

Accessoires

Avertissement:

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5CT est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8/AC-15. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E. EB. X. AR. U. A. C. Ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres d'angers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il

52 Batterie

peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures mémaères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, en laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médécin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceuxri

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

52

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants

 Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre qarantie.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à un point de collecte dédié. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour en savoir plus sur la procédure de recyclage de vos produits Nokia, consultez la page www.nokia.com/ werecycle ou, à partir d'un appareil mobile, www.nokia.mobi/werecycle.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez les "éco-déclarations" relatives aux produits sur la page www.nokia.com/environment.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Remarque: La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Aimants et champs magnétiques

Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille. soit à une

distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des guestions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15.3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs. dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent. mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de

produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Renseignez-vous auprès de constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) afin de savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important: Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

- Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes:
 - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
 - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
 - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.
- 2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
- 3 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
- 4 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âce et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2.0 watts/kilogramme (W/kg) en movenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est concu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0.48 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-c1 pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

Index		dragonne	11
		droits numériques	51
Α		E	
affichage	20		14
amplification stéréo	38	économiseur d'écran	20
appareil photo	32, 33	économiseur d'énergie	20
appels	25	écran	14
appels abrégés	20, 25, 27	écran d'accueil	15, 20
appels en attente	27	écrire un texte	27
applications	40	<u>égaliseur</u>	37
		e-mails	31
В		enregistreur	37
batterie	7, 10	envoi d'un message	29
C		F	
	22		20
câble de données	23 23	fond d'écran	20
câble de données USB		G	
calculatrice	46		43
carte mémoire	9, 34	GPS	42
carte microSD	9	Н	
Cartes	41		26
cartes de visite	44	haut-parleur	26
carte SIM	7, 17	T	
Chat	30		27
chronomètre	46	ID de l'appelant	27
clarté de voix	27	imprimer des images	33
clips vidéo	33	indicateurs	15
code de sécurité	13	Informations de support Nokia	47
codes d'accès	13	Internet	38
commandes de services	24	invite mode Avion	18
commandes vocales	21	Ī	
compteur de durée d'appel	27	-	40
configuration	24	jeux	40
configuration d'origine	49	journal d'appels	26
contacts	42	K	
— mémoire	43		11
cookies	39	kit oreillette	11
D		L	
défilement	16	langue	18
dictaphone	37	lecteur multimédia	35
-			

M		R	
mains libres	26	raccourcis	15, 20
mémoire cache	39	raccourcis d'appel	20
menu Opérateur	23	radio	36
messagerie instantanée	30	rappel	27
messages d'infos	24	reconnaissance vocale	21
messages flash	30	renvoi d'appel	27
messages SIM	24	réponse toutes touches	27
mise à jour du logiciel	48	ressources de support	47
mises à jour			
 logiciel de l'appareil 	48	S	
mises à jour logicielles	48	saisie de texte habituelle	27
mises à jour logicielles du		saisie intuitive	28
téléphone	18	SIM	
mode Avion	17	— services	24
mode déconnexion	17	sonnerie d'accueil	18
mode numérique	27	sonneries	19
modes	19		
modes de saisie de texte	27	T	
mode Sommeil	20	taille de police	20
module de sécurité	13_	téléchargements	48
mot de passe de limitation	13	témoins d'état	14
My Nokia	48	texte d'aide	18
		thèmes	19
N		torche	16
navigateur	38_	touches	7
navigation	16	touches d'appel abrégé	25
niveau de charge de la batterie	14		
notes	46	U	
numéro du centre de messagerie	28	UPIN	13
numérotation vocale	25		
		V	
Р		verrouillage du clavier	16, 18
partage	38		
partage en ligne	38_	W	
PC Suite	46	Web	38
photo	32		
PictBridge	23		
PIN	13_		
prendre une photo	32		
puissance du signal	14		
PIIK	13		

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

C€0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-518 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2009 The FreeType Project. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.



Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.



Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DU DROIT APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SY LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE OUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Numéro de modèle: 3720

/Édition 3.1 FR